

دفترچه راهنمای ردیاب (GPS) مدل G30

(نسخه اولیه - مرداد ۹۷)



۱. نصب سیم کارت



به تصویر فوق با دقت نگاه کنید و سیم کارت را دقیقاً به همین شکل وارد دستگاه نمایید. توجه نمایید که سیم کارت به آسانی نصب می شود و نیازی به فشار و... نمی باشد.

۲. دکمه و چراغ

روشن کردن دستگاه: دکمه دستگاه را چند ثانیه نگه دارید تا چراغ روشن شود (در صورت روشن نشدن چراغ میتواند به علت اشتباه جا زدن سیم کارت باشد)، توجه کنید که باتری دستگاه دارای شارژ باشد.

دکمه SOS: اگر دکمه را ۳-۵ ثانیه فشار دهید برای شماره مرکزی پیامک "درخواست کمک SOS" ارسال می شود.

خاموش کردن دستگاه: اگر بیش از ۶ ثانیه دکمه را فشار دهید دستگاه خاموش می شود.

۳. فعالسازی دستگاه

تذکر: رمز عبور (password) به صورت پیش فرض ۱۲۳۴۵۶ میباشد.

دستورات زیر را دقیقاً با رعایت فاصله و... به دقت به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال نمایید. در صورتی که سیمکارت به شبکه متصل باشد و حاوی شارژ، برای کاربر پیامک تایید دستورات را ارسال می نماید.

مرحله	شرح	دستور پیامکی
۱	تنظیم IP port	adminip123456 www.gps228.com 8989
۲	تنظیم APN	Apn123456 apnofoperator apnusername apnpassword

تذکر: به فواصل بین عبارات دقت کنید.

۴. نحوه عملکرد دستگاه

جهت استفاده از ردیاب ۳ حالت موجود میباشد که کاربر بر اساس نیاز خود میتواند حالت ها را تغییر دهد. جهت تغییر حالت ها از ۳ روش وب سایت/اپلیکیشن/SMS میتوان اقدام نمود.

حالت	نوع شبکه	دستور پیامکی	توضیحات
دقیق	GPS	wkmd123456 0	حداکثر ۵ ساعت (هر ۱۰ ثانیه یکبار موقعیت به روز رسانی می شود)
(پیش فرض) متوسط	GPS	wkmd123456 2	حداکثر ۱۱ ساعت
کم مصرف	LBS	wkmd123456 1	حداکثر ۳ روز

• تغییر در سایت یا نرم افزار:

GPS on Map → Click Command → G01 Mode → Choose GPS or LBS mode

۵. قابلیت های اضافی

امکان	دستور پیامکی	توضیحات
آغاز به کار	begin123456	
بررسی وضعیت دستگاه	check123456	
تعیین شماره مرکزی	centernum123456+space+phone number	بجای phone number شماره سیم کارت مورد نظر را وارد نمایید
لغو شماره مرکزی	centernum123456	
تنظیم هشدار کاهش باتری	lowbat123456 1	
لغو هشدار کاهش باتری	lowbat123456 0	
قابلیت شنود	monitor123456	پس از ارسال دستور پیامکی-در صورت تماس با سیم کارت دستگاه به میکرون متصل خواهید شد.
قابلیت ردیابی	tracker123456	پس از ارسال دستور پیامکی-در صورت تماس با سیم کارت ،دستگاه تماس شما را قطع خواهد کرد و سپس برای شما موقعیت خود را پیامک میکند.
تنظیم ساعت	timezone123456+space+(timezone*60) به عنوان مثال timezone123456 -360	
تغییر رمز ورود	password123456+space+new password	
هشدار SOS	بین ۳ تا ۵ ثانیه دکمه دستگاه را بفشارید-تا پیامک نیاز به کمک به شماره مرکزی ارسال گردد.	SOS زمانی که نیاز به کمک دارید از این حالت استفاده کنید

• جهت مدیریت ردیاب از ۳ طریق زیر میتوانید استفاده نمایید:

۱. وب سایت GPS228.COM
۲. اپلیکیشن اندروید یا iOS (از طریق وب سایت آخرین نسخه دانلود شود).
۳. SMS